

Primeros pasos

Este documento describe el procedimiento de actualización de la PMW-EX1R y PMW-350 a versión 1.15. En primer lugar, guarde los datos actualizados en una tarjeta de memoria SxS y, a continuación, utilice el menú para realizar la actualización.

Para más información sobre el uso de la PMW-EX1R o PMW-350, consulte las instrucciones de funcionamiento de la PMW-EX1R o PMW-350.

Comprobación de la versión actual

Si la versión actual es 1.00 o más y menos de 1.15, puede utilizar los datos de actualización para actualizar a versión 1.15.

Para comprobar la versión de la PMW-EX1R

Seleccione "Version" en el menú OTHERS.

Para comprobar la versión de la PMW-350

Seleccione "Version" > "Version" en el menú MAINTENANCE.

Notas sobre la actualización

- Utilice una fuente de alimentación de CA. Puede montar la batería simultáneamente para evitar problemas en caso de que la fuente de alimentación de CA se interrumpa.
Para la PMW-EX1R: Utilice un cargador de baterías BC-U1/U2 (utilizable como adaptador de CA).
Para la PMW-350: Utilice un adaptador de CA AC-DN10 o AC-DN2B.
- Utilice una tarjeta de memoria SxS Pro o SxS-1. No se garantizan las operaciones con tarjetas de memoria diferentes a SxS PRO y SxS-1.

Almacenamiento de los datos actualizados en una tarjeta de memoria SxS

- 1 Utilice uno de los siguientes métodos para guardar datos de su ordenador en la tarjeta de memoria SxS.
 - Utilice un ordenador con ranura para tarjetas SxS.
 - Conecte un lector/grabador USB de tarjetas de memoria SxS SBAC-US10 (no suministrado) a su ordenador.
 - Conecte la PMW-EX1R o PMW-350 a su ordenador utilizando el cable USB.
- 2 Formatee (inicialice) la tarjeta de memoria SxS utilizando la PMW-EX1R o PMW-350.

Nota

Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria SxS en la unidad PMW-EX1R o PMW-350 que vaya a actualizarse.

- 3 Inserte la tarjeta de memoria SxS que formateó en el paso 2 en la ranura para tarjetas de memoria SxS del ordenador, la SBAC-US10 (vendida por separado) o la PMW-EX1R o PMW-350.
- 4 Descargue el archivo zip que contiene los de datos de actualización (PMW-EX1R_1.15_XXXX-SxS.zip o PMW-350_1.15_XXXX-SxS.zip) del sitio de descarga de actualizaciones y guárdelo en la ubicación que desee de su ordenador.
- 5 Descomprima el archivo zip y guarde el archivo de datos de actualización (PMW-EX1R_1.15_XXXX-SxS.f.bin o PMW-350_1.15_XXXX-SxS.f.bin) directamente en el directorio raíz de la tarjeta de memoria SxS que ha insertado en el paso 3.

Nota

No guarde ningún archivo que no sean los datos actualizados en la tarjeta de memoria SxS.

Actualización

Nota

No haga ninguna de las siguientes operaciones mientras realiza la actualización. Si lo hiciera podría interrumpir el proceso de actualización y causar daños en el aparato.

- Extraer o insertar una tarjeta de memoria SxS
- apagar la unidad

Para más información sobre el uso de la PMW-EX1R o PMW-350, consulte las instrucciones de funcionamiento de la PMW-EX1R o PMW-350.

- 1** Inserte la tarjeta de memoria SxS que contiene los datos actualizados en la PMW-EX1R o PMW-350.

Nota

No inserte otra tarjeta de memoria SxS en la otra ranura.

- 2** Para actualizar la PMW-EX1R: Seleccione “Version Up” en el menú OTHERS y, a continuación, seleccione “Execute”.

Nota

No gire el monitor LCD del PMW-EX1R hacia el objetivo durante el proceso de actualización. (La función de inversión de vídeo se desactiva durante el proceso de actualización).

Para actualizar la PMW-350: Seleccione “Version” > “Version Up” en el menú MAINTENANCE y, a continuación, seleccione “Execute”.

Nota

Durante el proceso de actualización, deje el ocular del visor del PMW-350 levantado. (La función de inversión de vídeo se desactiva durante el proceso de actualización).

Aparece el siguiente mensaje: “Connect DC Power to DC IN Upgrade Version?”

- 3** Seleccione “Execute”.

Aparece el mensaje “Searching Package File” y la videocámara comienza a buscar los datos actualizados.

Cuando se encuentran los datos actualizados, aparece el mensaje “Version Upgrade V1.XX > V1.15” (V1.XX: V1.00 o más y menos de V1.15).

Si no se encuentran los datos actualizados:

Aparece el mensaje “Version Upgrade No File”. Las causas pueden ser las siguientes:

- Los datos actualizados no se guardan en el directorio raíz de la tarjeta de memoria SxS.

- Se guardan los datos actualizados de un modelo diferente.
 - Los datos no pueden descodificarse correctamente.
 - La información del encabezado es incorrecta.
- Guarde los datos actualizados correctos en una memoria SxS y vuelva a realizar la actualización.

- 4** Seleccione “Execute”.

Comienza la actualización.

La actualización consiste en tres fases, etiquetadas “Phase 1” a “Phase 3”. Abajo se muestran los mensajes que aparecen durante cada fase y el tiempo aproximado de duración.

Mensaje	Tiempo aproximado	
	PMW-EX1R	PMW-350
Version Upgrade Phase1 Executing... xxxx Secs Elapsed	Aproximadamente 3 minutos	Aproximadamente 5 minutos
Ninguno	Aproximadamente 2 minutos	Aproximadamente 4 minutos
Version Upgrade Phase3 Executing... xxxx Secs Elapsed	Aproximadamente 11 minutos	Aproximadamente 12 minutos

Nota

No aparecerá ningún mensaje durante la Phase 2 de la actualización, pero el proceso de actualización aún continua. No apague la unidad.

Cuando termina la actualización, aparece el siguiente mensaje: “Version Upgrade OK: Turn Power Off”.

Si se ha interrumpido la actualización:

Si se ha producido un error en los datos actualizados, aparece el siguiente mensaje: “Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off”. Reinicie la PMW-EX1R o PMW-350 y, a continuación, guarde los datos actualizados correctos en una tarjeta de memoria SxS y vuelva a realizar la actualización.

Si ha habido un fallo en la actualización:

Aparece el mensaje “Version Upgrade Error!!”. Vuelva a comprobar el procedimiento de actualización y realice la actualización de nuevo. Si aun así la actualización no se ejecuta correctamente, es posible que el PMW-EX1R/PMW-350 tenga un funcionamiento defectuoso. Contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica de Sony.

- 5** Reinicie la PMW-EX1R o PMW-350.

- 6** Asegúrese de que la versión actual es 1.15 (consulte “Comprobación de la versión actual”).